DATA TERMINAL Ⅲ　取扱説明書

製品仕様

仕　様

項　目	内　容
サイズ	62×114×24mm
液　晶	TFT LCD タッチパネル
電　源	単四乾電池・ＵＳＢ供給
リーダー部	13.56MHz マルチリーダー
メモリー	付属メモリー
使用温度	−10℃ ～ 50℃
IC感知距離	～10mm
電池寿命	未接続、無操作状態で約12時間

MADE IN KOREA

付属部品

内　容	数　量
データターミナル	1
ＵＳＢケーブル	1
ＵＳＢメモリー	1
動作テスト用単四乾電池	4
取扱説明書	1

⚠ 使用上の注意

1．本製品の分解や改造は絶対にしないでください。
故障や動作不良の原因となります。
2．本製品に水をかけたりしないでください。
水が浸入すると感電や、火災、故障の原因となります。
3　直射日光が当たる場所や高温多湿の場所での保管は避けてください。
4．電池を入れたまま放置すると液漏れの原因となりますので長期間ご使用にならない場合は電池を抜き取ってください。
5．本製品は精密機械ですので落としたり、無理な衝撃を与えないでください。故障や破損の原因となります。
6．タッチパネルを強い力で押さえたり、とがったペン先で押さないでください。故障や破損の原因になります。
7．海外でご使用になる場合は、メーカー保証適用外となります。

※取扱説明書の色と製品の色は異なる場合があります。

スタート画面の説明

●シリンダーICロックなど､(株)シーズンテックが製造する機器に対しICカードデータの登録や更新、履歴データ抽出などの作業を行うためのボタンです。

各機器との操作方法については、シーズンテックのホームページよりそれぞれのマニュアルをダウンロードしてください。URL:http://www.season-t.jp/

●シリンダーICロックなど､(株)シーズンテックが製造する機器の基本情報の確認や変更を行うためのボタンです。

各機器との操作方法については、シーズンテックのホームページよりそれぞれのマニュアルをダウンロードしてください。URL:http://www.season-t.jp/

●本製品の基本情報の確認や、時計の修正、カードリーダーとして使用するときに操作するボタンです。

＜データターミナル情報＞の操作について



●データターミナルのバージョンを表示します。どんな機器と接続可能なのかを確認することができます。

データターミナルⅢでは､シリンダーICロック、マネジメントロック、エントランスIC5000、エントランスIC5000Plusの操作が可能です。

●内部の時計の日時を修正することができます（**次項目参照**）

●ICカード規格やIDm情報を確認したり､PCに接続し､IC Lock Managerの顧客管理画面にIDm情報を取り込むことができます（**裏面参照**）

日付変更の手順

①【日付変更】をタッチします。

②【→と＋、－】のボタンを操作し年月日時間を変更します。

③変更完了したら【決】のボタンをタッチします。

④変更が完了したら【戻る】をタッチして画面を戻します。



DATA TERMINAL Ⅲ　取扱説明書

カードリーダーの操作手順

①【カードリーダ】を
タッチします。

②リーダー待ち受け
画面が表示されます。

③画面下の CARDマークに
ICカードをかざします。

④ ICカードの IDm 情報が
画面に表示されます。

保証について

保証書

製品名:	データターミナル Ver3
型　番:	ST-S1056-DT
シリアルNo.:	
購入年月日:	年　　月　　日
保証期間:	購入日より1年間
お名前:	
ご住所:	〒□□□-□□□□
TEL:	
販売店・施工業者:	

（捺印欄）

・保証書は、販売店、施工業者、購入年月日の記入がない場合は、無効となります。
・保証書は、再発行しませんので、大切に保管してください。

●保証規定

・取扱説明書に従ったご使用方法で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理または 良品と交換させていただきます。
・保証期間は、ご購入頂いてから1年間です。
・保証期間内でも次の場合は有償となります。
①使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び破損
②施工後の輸送、移動、落下などによる故障及び破損
③火災、地震、水害、異常電圧、その他の天変地異などによる故障及び破損
④保証書のご提示がない場合
⑤保証書が未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
⑥故障の原因が本製品以外（扉本体、電池、その他機器など）にある場合
・本書は日本国内においてのみ有効です。

2013. 1

******* For a Brilliant Tomorrow *******
SEASON TECH Co.,Ltd.
株式会社 シーズンテック

本社　〒458-0815
名古屋市緑区徳重3-104
TEL052-878-7811　FAX052-878-3877
mail:info@season-t.jp
URL:http//www.season-t.jp